

Como filtrar com Sollo® LX com filtro Supersorb® Carvão Ativado

Sollo® LX foi projetado para funcionar com os filtros Supersorb® Carvão Ativado modelo F-8. O uso de outro filtro causará mau funcionamento, vazamento e risco à segurança da operação e operador, além de danificar o equipamento.

ATENÇÃO: Filtragem feita a quente, na temperatura de fritura.

1 Abra a porta.



2 Posicione o filtro com o lado liso sobre a tela encostando nas 2 guias limitadoras.



3 Certifique-se que o filtro esteja na posição correta, feche e trave a porta.



4 Limpe a superfície do óleo com uma escumadeira ou chinoá.



5 Desligue a fritadeira e coloque o Sollo® LX dentro dela apoiado sobre a tela metálica da cuba. **AVISO: Sollo® LX poderá tombar durante a filtragem se não estiver bem apoiado.**



6 Conecte o cordão de extensão à tomada de 220 V. Uma lâmpada vermelha (LED) permanece piscando no modo de espera (*standby*). Pressione o botão  (ligar) para iniciar a operação. Ao final de 4 minutos o Sollo® LX desligará automaticamente, entrando em espera (*standby*) com a luz vermelha piscando.



7 Levante o Sollo® LX e segure por alguns segundos para drenar o óleo retido. Coloque o Sollo® LX numa bandeja ou cuba pequena e leve-o a próxima fritadeira, repetindo os passos a partir do **Passo 4**. Ao final das filtrações coloque o Sollo® LX numa bandeja e desconecte a extensão da tomada. **AVISO: Não ligue o Sollo® LX mais do que 3 vezes em seguida.**



8 **Limpeza do Sollo® LX:** deixe-o esfriar, abra a porta e descarte o filtro. Limpe a parte inferior do Sollo® LX com água quente. A parte externa deve ser limpa com toalha de papel ou pano úmido. Não use abrasivos nem esponja de limpeza. **ATENÇÃO: Não mergulhe o Sollo® LX em água e nem o coloque em máquina de lavar. Isto vai danificar as partes elétricas e eletrônicas instaladas na parte superior.**

